

CZ – NÁVOD MICRO

MICRO FLEX, MICRO FLEX AIR, MICRO FLEX 200, MICRO BULLET, MICRO MONSTER BULLET, MICRO SPRITE / -DELUXE, MICRO CRUISER, MICRO ROCKET / -DELUXE, MICRO SPEED / -DELUXE, MICRO WHITE + BLACK, MICRO SUSPENSION, MICRO METROPOLITAN / -DELUXE, MICRO DOWNTOWN

Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a údržbě. Před Vaší první jízdou si tento návod pozorně přečtěte a uschovejte ho pro případné další použití.

Bezpečnostní pokyny

Neopatrná a nesprávná manipulace s koloběžkou může vést k vážným nebo dokonce smrtelným nehodám a zraněním. Z tohoto důvodu doporučujeme dodržovat následující pokyny.

- Před každou jízdou zkontrolujte Vaši koloběžku a ujistěte se, že všechny zástrčky, páčky, matky a šrouby jsou pevně dotaženy. I při běžném používání může docházet k povolování šroubů, matek, páček, atd. Dbejte na to, aby kolečka byla správně upevněna a nevykazovaly žádné známky opotřebení. Ujistěte se, že řídítka pevně drží v požadované výšce.
- Při jízdě na koloběžce používejte vždy ochrannou helmu. Zvažte použití ochranného oděvu, reflexních prvků, chráničů zápěstí, loktů a kolen. Používejte boty s gumovou podrážkou. Nechráněný pád může vést k vážným nebo smrtelným úrazům.
- Vysvětlete dítěti mechanismus brzdění. Vyvarujte se strmým klesáním, kde nemohou integrované brzdy poskytnout dostatečnou ochranu. Brzda není uzpůsobena na razantní sjezd! Brzda se během používání zahřívá, vyvarujte se přímému kontaktu s pokožkou, hrozí riziko popálení. Vyvarujte se soustavnému brzdění.
- Vyhýbejte se silnicím, cestám a ostatním místům s automobilovým provozem. Vždy dodržujte dopravní předpisy a nařízení. Nikdy nejezděte za šera nebo v noci.
- Na koloběžce smí jezdit vždy pouze jedna osoba. Děti by měly jezdit pouze pod neustálým dohledem dospělého.
- Nepoužívejte koloběžku na mokřem, olejovém, písčitém, špinavém, zmrzlém, zasněženém, drsném nebo nerovném povrchu.
- Neprovádějte při jízdě žádné experimenty nebo riskantní manévry, styl jízdy by měl být vždy přizpůsoben schopnostem jezdce.
- Neprovádějte na koloběžce žádné úpravy a změny, aby nebyla ohrožena Vaše bezpečnost. Provádějte pravidelnou údržbu ve specializovaném obchodě.
- Maximální nosnost je 100 kg. Nepřekračujte tuto nosnost.
- Nejezděte rychleji než 10 km/h. Nenechávejte své dítě jet rychleji než 5 km/h.

Varování!

Koloběžka obsahuje malé části, které by mohly být spolknuty. Nedovolte dětem, aby si hrály s obalem a malými díly hrozni nebezpečí spolknutí a udušení. Při manipulaci s koloběžkou dbejte zvýšené opatrnosti, hrozí nebezpečí přiskřípnutí.

Upozornění!

Koloběžku musí sestavovat pouze dospělá osoba. Nesprávná montáž a nesprávná manipulace s koloběžkou může vést k poškození. Šrouby, matice, zajišťovací mechanismy, řídítka a případný skládací mechanismus musí být zajištěny a pevně dotaženy. Na koloběžce nesmí být prováděny žádné úpravy, s výjimkou v souladu s tímto návodem k obsluze. Používejte koloběžku pouze s pevně dotaženými řídítky. Koloběžku smí opravovat pouze autorizovaný odborný servis. Používejte pouze originální náhradní díly.

Montážní návod

Postavení a složení řídicí tyče

MICRO BULLET | SPRITE | SPRITE DELUXE | FLEX | MONSTER BULLET | CRUISER

Postavení řídicí tyče:

Otevřete upínací páku, stiskněte a podržte zajišťovací tlačítko (obvykle ve stříbrné barvě) na protější straně skládacího mechanismu. Postavte řídicí tyč dokud neuslyšíte zacvaknutí, poté zajistěte upínací páku. Aby nedocházelo k poškození nebo samovolnému povolování skládacího mechanismu, musí mít upínací páka skládacího mechanismu dostatečné napětí. Toto napětí můžete nastavit rýhovaným kolečkem naproti upínací páce.

Složení řídicí tyče:

Otevřete upínací páku, stiskněte a podržte zajišťovací tlačítko (obvykle ve stříbrné barvě) na protější straně skládacího mechanismu. Sklopte řídicí tyč dokud neuslyšíte zacvaknutí, poté zajistěte upínací páku.

MICRO FLEX | FLEX AIR | FLEX 200 | SUSPENSION | MONSTER BULLET | SPEED/-DELUXE | ROCKET/-DELUXE | WHITE + BLACK | METROPOLITAN/-DELUXE

Postavení řídicí tyče:

Otevřete upínací páku, stiskněte a podržte zajišťovací tlačítko (obvykle ve stříbrné barvě) na straně u zajišťovací páky. Postavte řídicí tyč dokud neuslyšíte zacvaknutí, poté zajistěte upínací páku. Aby nedocházelo k poškození nebo samovolnému povolování skládacího mechanismu, musí mít upínací páka skládacího mechanismu dostatečné napětí. Toto napětí můžete nastavit rýhovaným kolečkem naproti upínací páce.

Složení řídicí tyče:

Otevřete upínací páku, stiskněte a podržte současně dvě protilehlá tlačítka na skládacím mechanismu. Sklopte řídicí tyč dokud neuslyšíte zacvaknutí, poté zajistěte upínací páku.

MICRO DOWNTOWN

Postavení řídicí tyče:

Stiskněte a podržte stříbrné zajišťovací tlačítko u skládacího mechanismu a postavte řídicí tyč, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Zavřete bezpečnostní kryt skládacího mechanismu. Před jízdou se ujistěte, že je řídicí tyč pevně zajištěna.

Složení řídicí tyče:

Nadzvedněte bezpečnostní kryt skládacího mechanismu a špičkou boty lehce kopněte do vrchní části skládacího mechanismu, tak aby jste slyšeli cvaknutí odjištění skládacího mechanismu. Nyní můžete sklopit řídicí tyč. Pokud necháte řídicí tyč sklopenou částečně, koloběžka stojí volně bez stojanu.

Montáž a demontáž rukojetí a řídítek

MICRO FLEX | FLEX AIR | FLEX 200 | BULLET | MONSTER BULLET | SPRITE SPEED | ROCKET | WHITE + BLACK

Postavení rukojetí:

Vložte rukojeti do řídicí tyče, vyrovnajte je tak, aby obě západky slyšitelně zacvakly do připravených otvorů.

Složení rukojetí:

Stiskněte západky a vytáhněte rukojeti z řídicí tyče.

MICRO SUSPENSION | CRUISER | SPRITE DELUXE | ROCKET DELUXE | SPEED DELUXE | METROPOLITAN/-DELUXE | DOWNTOWN

Montáž řídicíkové tyče:

Povolte šrouby z řídicí tyče, vložte a vycentrujte řídítka. Umístěte horní část svorky na řídítka a pevně dotáhněte šrouby, aby nedocházelo k protáčení řídítek.

Nastavení výšky řídítek

Otevřete rychloupínací páku na řídicí tyči a nastavte požadovanou výšku. Maximální výšku vysunutí určuje aretační kolíček v tubusu řídicí tyče, který se při maximálním vysunutí zacvakne. Pokud máte zacvaknutý aretační kolíček, je potřeba ho při snižování výšky zmáčknout. Po nastavení požadované výšky rychloupínací páku pod napětím zavřete. Napětí rychloupínací páky musí být takové, aby řídítka neměnila svou výšku ani při silném tlaku. Pokud rychloupínací páka již nedosahuje požadovaného zavíracího účinku, dotáhněte rýhovaný šroub rukou nebo vhodným inbusovým klíčem.

Brzdový systém

Koloběžka je vybavena brzdou zadního kolečka, která slouží zároveň jako blatník. Pro brzdění stačí brzdu sešlápnout levou nebo pravou nohou.

MICRO METROPOLITAN DELUXE

Tato koloběžka je vybavena kotoučovou brzdou na zadním kole. Nastavení tuhosti brzdové páčky je možno provést 2 způsoby:

1. otáčením koncovky u brzdové páčky na řídítkách.
2. změnou délky brzdového lanka u brzdového třmenu – pomocí inbusového klíče povolte šroub u lanka na brzdovém třmenu, nastavte délku lanka a šroub utáhněte

MICRO DOWNTOWN

Tato koloběžka je vybavena špalčovou brzdou na předním kole. Nastavení tuhosti brzdové páčky je možno provést otáčením koncovky u brzdové páčky na řídítkách.

Pozor: Brzdové destičky se při brzdění velmi zahřívají – zabraňte kontaktu s pokožkou!

Údržba

- Po každém použití vyčistěte koloběžku vlhkým, měkkým hadříkem a pravidelně kontrolujte, zda není viditelně poškozena. Nepoužívejte vysokotlaký čistič nebo stříkanou vodu.
- Ostré hrany způsobené používáním je nutné odstranit.
- Nejméně každé 3 týdny zkontrolujte všechny šrouby a dotáhněte je. Pokud se šroub povoluje pravidelně, použijte lepidlo na zajištění šroubů.
- Po cca 4 týdnech zkontrolujte hlavové složení (ložisko hlavy řízení) a v případě potřeby jej seřďte.
- Pravidelně kontrolujte stav koleček, zda nejsou poškozené a v případě potřeby je vyměňte.

Záruční podmínky

Koloběžka má záruku 24 měsíců od data prodeje na materiál a na práci.

Záruka se nevztahuje na: škody způsobené nehodami nebo nepředvídatelnými událostmi (blesk, voda, požár, atd.), škody způsobené nesprávným použitím nebo přepravou, nerespektováním bezpečnostních pokynů a pokynů k údržbě, na běžné opotřebení v záruční lhůtě, na použití pro jiný účel než je určeno, na vnější okolnosti (např. prudký náraz do obrubníku, překážky na silnici, atd.), neodborně provedené opravy nebo zásahy do modelu, poškození vzniklá nesprávnou montáží, uvolnění a ztracené díly.

Likvidace

Výrobek zlikvidujte v souladu se zákony a předpisy. Obal zlikvidujte odděleně. Případné baterie vhadzujte do kontejneru určeného pro baterie a drobná elektrozařízení. Karton odevzdejte do sběrového papíru, fólie do sběru recyklovatelných materiálů. Výrobek zlikvidujte odděleně od domovního odpadu, např. ve sběrném místě ve své obci. Tím je zajištěna řádná recyklace starých zařízení a zabránění negativním vlivům na životní prostředí.

SK – NÁVOD MICRO

MICRO FLEX, MICRO FLEX AIR, MICRO FLEX 200, MICRO BULLET, MICRO MONSTER BULLET, MICRO SPRITE / -DELUXE, MICRO CRUISER, MICRO ROCKET / -DELUXE, MICRO SPEED / -DELUXE, MICRO WHITE + BLACK, MICRO SUSPENSION, MICRO METROPOLITAN / -DELUXE, MICRO DOWNTOWN

Tento návod obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti, použití a údržbe. Pred Vašou prvou jazdou si tento návod pozorne prečítajte a uschovajte ho pre prípadné ďalšie použitie.

Bezpečnostné pokyny

Neopatrná a nesprávna manipulácia s kolobežkou môže viesť k vážnym alebo dokonca smrteľným nehodám a zraneniam. Z tohto dôvodu odporúčame dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Pred každou jazdou skontrolujte Vašu kolobežku a uistite sa, že všetky zástrčky, páčky, matky a skrutky sú pevne dotiahnuté. Aj pri bežnom používaní môže dochádzať k povolovaniu skrutiek, matiek, páčok, atď. Dbajte na to, aby kolieska boli správne upevnené a nevykazovali žiadne známky opotrebenia. Uistite sa, že riadidlá pevne držia v požadovanej výške.
- Pri jazde na kolobežke používajte vždy ochrannú helmu. Zvážte použitie ochranného odevu, reflexných prvkov, chráničov zápästia, lakťov a kolien. Používajte topánky s gumovou podrážkou. Nechránený pád môže viesť k vážnym alebo smrteľným úrazom.
- Vysvetlite dieťaťu mechanizmus brzdenia. Vyvarujte sa strmým klesaniam, kde nemôžu integrované brzdy poskytnúť dostatočnú ochranu. Brzda nie je prispôbená na razantný zjazd! Brzda sa počas používania zahrieva, vyvarujte sa priamemu kontaktu s pokožkou, hrozí riziko popálenia. Vyvarujte sa sústavnému brzdeniu.
- Vyhýbajte sa cestám, cestám a ostatným miestam s automobilovou premávkou. Vždy dodržiajte dopravné predpisy a nariadenia. Nikdy nejazdte za šera alebo v noci.
- Na kolobežke smie jazdiť vždy iba jedna osoba. Deti by mali jazdiť iba pod neustálym dohľadom dospelého.
- Nepoužívajte kolobežku na mokrom, olejovom, piesčitom, špinavom, zmrazenom, zasneženom, drsnom alebo nerovnom povrchu.
- Nevykonávajte pri jazde žiadne experimenty alebo riskantné manévry, štýl jazdy by mal byť vždy prispôbený schopnostiam jazdca.
- Nevykonávajte na kolobežke žiadne úpravy a zmeny, aby nebola ohrozená Vaša bezpečnosť. Vykonávajte pravidelnú údržbu v špecializovanom obchode.
- Maximálna nosnosť je 100 kg. Neprekračujte túto nosnosť.
- Nejazdte rýchlejšie ako 10 km/h. Nenechávajte svoje dieťa ísť rýchlejšie ako 5 km/h.

Varovanie!

Kolobežka obsahuje malé časti, ktoré by mohli byť prehltnuté. Nedovoľte deťom, aby sa hrali s obalom a malými dielmi hrozného nebezpečenstvo prehltnutia a udusenía. Pri manipulácii s kolobežkou dbajte na zvýšenú opatnosť, hrozí nebezpečenstvo priškripania.

Upozornenie!

Kolobežku musí zostavovať iba dospelá osoba. Nesprávna montáž a nesprávna manipulácia s kolobežkou môže viesť k poškodeniu. Skrutky, matice, zaisťovacie mechanizmy, riadidlá a prípadný skladací mechanizmus musia byť zaistené a pevne dotiahnuté. Na kolobežke sa nesmú vykonávať žiadne úpravy, s výnimkou v súlade s týmto návodom na obsluhu. Používajte kolobežku iba s pevne dotiahnutými riadidlami. Kolobežku smie opravovať iba autorizovaný odborný servis. Používajte iba originálne náhradné diely.

Montážny návod

Postavenie a zloženie riadiacej tyče

MICRO BULLET | SPRITE | SPRITE DELUXE | FLEX | MONSTER BULLET | CRUISER

Postavenie riadiacej tyče:

Otvorte upínaciu páku, stlačte a podržte zaisťovacie tlačidlo (obvykle v striebornej farbe) na protiaľnej strane skladacieho mechanizmu. Postavte riadiacu tyč kým nebudete počuť zacvaknutie, potom zaistite upínaciu páku. Aby nedochádzalo k poškodeniu alebo samovoľnému povolovaniu skladacieho mechanizmu, musí mať upínacia páka skladacieho mechanizmu dostatočné napätie. Toto napätie môžete nastaviť ryhovaným kolieskom naproti upínacej páke.

Zloženie riadiacej tyče:

Otvorte upínaciu páku, stlačte a podržte zaisťovacie tlačidlo (obvykle v striebornej farbe) na protiaľnej strane skladacieho mechanizmu. Sklopte riadiacu tyč kým nebudete počuť zacvaknutie, potom zaistite upínaciu páku.

MICRO FLEX | FLEX AIR | FLEX 200 | SUSPENSION | MONSTER BULLET | SPEED/-DELUXE | ROCKET/-DELUXE | WHITE + BLACK | METROPOLITAN/-DELUXE

Postavenie riadiacej tyče:

Otvorte upínaciu páku, stlačte a podržte zaisťovacie tlačidlo (obvykle v striebornej farbe) na strane pri zaisťovacej páke. Postavte riadiacu tyč kým nebudete počuť zacvaknutie, potom zaistite upínaciu páku. Aby nedochádzalo k poškodeniu alebo samovoľnému povolovaniu skladacieho mechanizmu, musí mať upínacia páka skladacieho mechanizmu dostatočné napätie. Toto napätie môžete nastaviť ryhovaným kolieskom naproti upínacej páke.

Zloženie riadiacej tyče:

Otvorte upínaciu páku, stlačte a podržte súčasne dve protiaľné tlačidlá na skladacom mechanizme. Sklopte riadiacu tyč kým nebudete počuť zacvaknutie, potom zaistite upínaciu páku.

MICRO DOWNTOWN

Postavenie riadiacej tyče:

Stlačte a podržte strieborné zaisťovacie tlačidlo pri skladacom mechanizme a postavte riadiacu tyč, pokiaľ nebudete počuť zacvaknutie. Zatvorte bezpečnostný kryt skladacieho mechanizmu. Pred jazdou sa uistite, že je riadiaca tyč pevne zaistená.

Zloženie riadiacej tyče:

Nadvihnite bezpečnostný kryt skladacieho mechanizmu a špičkou topánky zľahka kopnite do vrchnej časti skladacieho mechanizmu, tak aby ste počuli cvaknutie odistenia skladacieho mechanizmu. Teraz môžete sklopiť riadiacu tyč. Pokiaľ necháte riadiacu tyč sklopenú čiastočne, kolobežka stojí voľne bez stojana.

Montáž a demontáž rukovätí a riadidiel

MICRO FLEX | FLEX AIR | FLEX 200 | BULLET | MONSTER BULLET | SPRITE SPEED | ROCKET | WHITE + BLACK

Postavenie rukovätí:

Vložte rukoväť do riadiacej tyče, vyrovnajte ich tak, aby obe západky počuteľne zacvakli do pripravených otvorov.

Zloženie rukovätí:

Stlačte západky a vytiahnite rukoväť z riadiacej tyče.

MICRO SUSPENSION | CRUISER | SPRITE DELUXE | ROCKET DELUXE | SPEED DELUXE | METROPOLITAN/-DELUXE | DOWNTOWN

Montáž riadikovej tyče:

Povoľte skrutky z riadiacej tyče, vložte a vycentrujte riadidlá. Umiestnite hornú časť svorky na riadidlá a pevne dotiahnite skrutky, aby nedochádzalo k pretáčaniu riadidiel.

Nastavenie výšky riadidiel

Otvorte rýchlopínaciu páku na riadiacej tyči a nastavte požadovanú výšku. Maximálnu výšku vysunutia určuje aretačný kolíček v tubuse riadiacej tyče, ktorý sa pri maximálnom vysunutí zacvakne. Pokiaľ máte zacvaknutý aretačný kolíček, je potrebné ho pri znižovaní výšky stlačiť. Po nastavení požadovanej výšky rýchlopínaciu páku pod napätím zatvorte. Napätie rýchlopínacej páky musí byť také, aby riadidlá nemenili svoju výšku ani pri silnom tlaku. Pokiaľ rýchlopínacia páka už nedosahuje požadovaný zatvárací účinok, dotiahnite ryhovanú skrutku rukou alebo vhodným inbusovým kľúčom.

Brzdový systém

Kolobežka je vybavená brzdou zadného kolieska, ktorá slúži zároveň ako blatník. Na brzdenie stačí brzdu zošliapnuť ľavou alebo pravou nohou.

MICRO METROPOLITAN DELUXE

Táto kolobežka je vybavená kotúčovou brzdou na zadnom kolese. Nastavenie tuhosti brzdovej páčky je možné vykonať 2 spôsobmi:

1. otáčaním koncovky pri brzdovej páke na riadidlách.
2. zmenou dĺžky brzdového lanka pri brzdovom strmeni – pomocou inbusového kľúča povoľte skrutku pri lanke na brzdovom strmeni, nastavte dĺžku lanka a skrutku utiahnite

MICRO DOWNTOWN

Táto kolobežka je vybavená klátikovou brzdou na prednom kolese. Nastavenie tuhosti brzdovej páčky je možné vykonať otáčaním koncovky pri brzdovej páke na riadidlách.

Pozor: Brzdové doštičky sa pri brzdení veľmi zahrievajú - zabráňte kontaktu s pokožkou!

Údržba

- Po každom použití vyčistite kolobežku vlhkou, mäkkou handričkou a pravidelne kontrolujte, či nie je viditeľne poškodená. Nepoužívajte vysokotlakový čistič alebo striekanú vodu.
- Ostré hrany spôsobené používaním je nutné odstrániť.
- Najmenej každé 3 týždne skontrolujte všetky skrutky a dotiahnite ich. Pokiaľ sa skrutka povoľuje pravidelne, použite lepidlo na zaistenie skrutiek.
- Po cca 4 týždňoch skontrolujte hlavové zloženie (ložisko hlavy riadenia) av prípade potreby ho nastavte.
- Pravidelne kontrolujte stav koliesok, či nie sú poškodené av prípade potreby ich vymeňte.

Záručné podmienky

Kolobežka má záruku 24 mesiacov od dátumu predaja na materiál a na prácu.

Záruka sa nevzťahuje na: škody spôsobené nehodami alebo nepredvídateľnými udalosťami (blesk, voda, požiar, atď.), škody spôsobené nesprávnym použitím alebo prepravou, nerešpektovaním bezpečnostných pokynov a pokynov na údržbu, na bežné opotrebenie v záručnej lehote, na použitie na iný účel ako je určené, na vonkajšie okolnosti (napr. prudký náraz do obrubníka, prekážky na ceste, atď.), neodborne vykonané opravy alebo zásahy do modelu, poškodenia vzniknuté nesprávnou montážou, uvoľnené a stratené diely.

Likvidácia

Výrobok zlikvidujte v súlade so zákonmi a predpismi. Obal zlikvidujte oddelene. Prípadné batérie vhadzujte do kontajnera určeného pre batérie a drobné elektrozariadenia. Kartón odovzdajte do zberového papiera, fólie do zberu recyklovateľných materiálov. Výrobok zlikvidujte oddelene od domového odpadu, napr. v zbernom mieste vo svojej obci. Tým je zaistená riadna recyklácia starých zariadení a zabránenie negatívnym vplyvom na životné prostredie.